

Übersicht Selectrix- und Multiprotokollzentralen (in der Reihenfolge des Erscheinungsjahres)

| | RMX950USB | Stärz ZS2 | RMX950 | FCC | CC2000 mit Update | Stärz ZS1 | Trix Gleisbox (MS1) | SLX850AD 3A | SLX850AD 1,5A | SLX850 | Uwe Magnus Zentrale | Müt MC2004 | CC2000 |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------------|--|--------------------|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|---------------|---|
| Erscheinungsjahr (ca.) | 2011 | 2011 | 2009 | 2009 | Update 2009 | 2008 | 2005 | 2005 | 2005 | 2003 | 2003 | 2002 | 1995 |
| Separater Schalt-/Meldebus | x | x | x | x | - | x | - | x | x | x | x (2 Zusatzbusse) | x | - |
| Separates Programmiergleis | x | x | x | - | - | x | - | x | x | x | x | - | - |
| max. Lokomotiven gleichzeitig | 103 | 119 | 103 | 135 | 119 | 103 | 119 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 bei reinem SX1-Fahrbetrieb 64 bei Mischbetrieb SX1/DCC |
| davon max. SX1-Lokomotiven | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 bei reinem SX1-Fahrbetrieb 32 bei Mischbetrieb SX1/DCC |
| davon max. DCC-Lokomotiven | 103 | 16 | 103 | 16 bei Nutzung SX0 32 bei Nutzung SX0/SX1 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 8 | - | - | 64 bei reinem DCC-Fahrbetrieb 32 bei Mischbetrieb SX1/DCC |
| davon max. SX2-Lokomotiven | 103 | 16 | 103 | 16 bei Nutzung SX0 32 bei Nutzung SX0/SX1 | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| davon max. Adressdynamik | 103 | - | 103 | - | - | - | - | 103 | 103 | - | - | (SXplus: 103) | - |
| davon max. Motorola | - | - | - | 16 bei Nutzung SX0 32 bei Nutzung SX0/SX1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interface | USB | RS232 | separat erhältlich | USB | separat erhältlich | RS232 | separat erhältlich | separat erhältlich | separat erhältlich | separat erhältlich | RS232 | RS232 | separat erhältlich |
| Fahrstufen DCC | 14/28/126 | 14/28/126 | 14/28/126 | 14/28/126 | 14/28/126 | - | 14/28/126 | 28 | 28 | 28 | - | - | 14 |
| Fahrstufen SX2 | 127/31 *) | 127 | 127/31 *) | 127 | 127 | - | 127 | - | - | - | - | - | - |
| Zusatzfunktionen DCC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | 8 | 8 | 8 | 4 | - | - | 1 |
| Sonderfunktionen DCC bis F32767 | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benutzerupdate Lokdecoder | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benutzerupdate Zentrale | x | Chiptausch | durch Hersteller | x | Chiptausch | Chiptausch | - | auf RMX950 durch Hersteller | - | - | mit separatem Programmier | x | Chiptausch |
| Benutzerupdate Busgeräte | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DCC-Steuerung mit SX1-Handregler | x | - | x | - | - | - | - | nur SLX845 | nur SLX845 | x | - | - | x |
| SX2-Steuerung mit SX1-Handregler | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DCC/SX2-Steuerung mit SX2-Handregler | mit RMX954 | x | mit RMX954 | x | x | - | x | mit SLX854 (nur DCC) | mit SLX854 (nur DCC) | - | - | - | - |
| Programmierung SX2-Parameter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | - |
| Programmierung DCC-CV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - |

Auszug technische Daten, Stand August 2012 - manche Funktionen sind nur mit aktuellem Update verfügbar! - Alle Angaben ohne Gewähr. ©Daniel Mikeleit 2012

*) Selectrix 2 mit 31 Fahrstufen erfordert RMX99x-Lokdecoder